



FINAL VOLCANO II

取扱説明書



保証書

品名	Final Volcano II	お買い上げ日		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間	仕様番号	WA25Y1L	
ご芳名		販売店名		
ご住所				
お電話		※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。		
メール				

warmArts 株式会社 新越ワークス



この度は、「Final Volcano II」（以下 ファイナルヴォルケーノ II）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。
お読みになった後も、使用時にはいつでも確認できる所に大切に保管して下さい。



電源が必要

本製品は燃焼用空気発生にファンモーターを使用しています。電源は付属しておりませんのでモバイルバッテリー等の電源をご用意下さい。
《必要電源 5V 1A 5W USBtypeA コネクタ》

木質ペレット燃料使用推奨

本製品は木質ペレット燃料の使用を想定して設計しております。木質ペレット以外をご使用になられた場合、燃料により炎の立ち上がり方や燃焼時間が異なりま
すのでご注意ください。液体燃料（ジェル状含む）、化石燃料の使用は禁止です。



警告

この表示の欄は、人が死亡、重症などを負う可能性、または火災の可能性が想定される内容です。



注意

この表示の欄は、人が傷害を負う可能性や物的損害の可能性が想定される内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



この絵表示は、してはいいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、『注意』を示します。

製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がありましたら、お買い上げの年月日・店名をご記入の上、現品を当社宛にお送り下さい。
仕様その他は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

4

交換用部品

ファイナルヴォルケーノ II を構成する各パーツは交換部品を設けております。
ご購入は弊社HPリンクもしくはメールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。



住 所 〒959-1286 新潟県燕市小関 681 番地 エネルギー事業部
T E L 0256-64-8580
F A X 0256-63-7977
MAIL support@warmarts.jp
H P https://www.warmarts.jp/

5

トラブルシューティング

うまく着火しない…	● 投入燃料が湿気ていませんか？ 湿気ている燃料にはうまく着火せず大量の白煙が発生します。 乾いた燃料を使用して下さい。 ● ファンモーターは動作していますか？ ファンモーターが動いていない場合は燃焼用空気が足りず着火しません。 電源残量、断線が無い場合はファンモーターの故障となりますので交換用部品をお買い求め下さい。 ● 燃焼炉の給気穴が燃焼灰等でふさがっていませんか？ 給気穴が塞がっていると燃焼用空気が上手く入らず着火しません。 白煙発生の原因にもなりますので、燃焼灰等を除去し給気穴を確保して下さい。
炎が大きくなりません…	● 燃料残量が少なくなっていますか？ 残りの燃料が少なくなると炎も小さくなります。白煙に注意して燃料を追加投入して下さい。
白煙が発生する…	● 上部給気穴を塞いでいませんか？ 上部給気穴を塞ぐと燃焼用空気が足りず白煙が発生します。 また、着火初期と消火後期は必ず白煙が発生いたします。 ● 燃料が湿気ていませんか？ 湿気ている燃料にはうまく着火せず大量の白煙が発生します。 乾いた燃料を使用して下さい。

6

アフターサービス

商品の不具合や、正しいご使用にかかわらず万が一故障した場合には、絶対にご自分で修理なさらずに、お買い上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。
本商品には「保証書」がついております。お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されていることをご確認の上、お受け取り下さい。
保証書への必要事項が未記入の際は、ご購入いただいた販売店様にお申し付け下さい。
必要事項未記入の場合やレシート等の購入証明をご提示いただけない場合、製品保証の対象外となります。
また保証期間内でも次に記載している「無償修理規定」以外は有償となります。

＜無償修理規定＞

- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご提示の上、お買い上げの販売店または弊社にご依頼下さい。
- ご贈答品等でお買い上げ販売店に修理のご依頼ができない場合には、弊社までご相談下さい。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 取扱説明書で禁止されている使用方法や不当な修理改造による、人体、財産への影響および製品の故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 保証書の提示がない場合
 - (ヘ) 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

製造販売



株式会社 新越ワークス

住 所 〒959-1286 新潟県燕市小関 681 番地 エネルギー事業部
T E L 0256-64-8580
F A X 0256-63-7977
MAIL support@warmarts.jp
H P https://www.warmarts.jp/



1 安全のための注意

⚠ 警告

⊘ 屋内使用厳禁

ファイナルヴォルケーノIIは、屋外での使用を前提につくられています。屋内での使用は、火災、一酸化炭素中毒の危険がありますので、絶対におやめ下さい。

狭い空間や換気の悪い場所での使用は、酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故の危険や火災の危険があります。

⊘ 火傷の注意



- ご使用中、ファイナルヴォルケーノII本体は非常に高温になります。火傷の危険がありますので、ご使用中は絶対に本体に触れなで下さい。
- お子様による不意の接触には十分注意して下さい。
- 本体にやかん、鍋などを乗せた場合、本体上部から炎が漏れ出します。周囲への延焼や火傷に十分注意して下さい。また、乗せた物の落下による火傷に十分注意して下さい。
- ご使用後、燃焼炉内の燃料が完全に燃え尽きた後、本体が十分冷めてから移動、片づけを行って下さい。十分冷える前に本体に触れると火傷の危険があります。

⊘ 本体に重量物やバランスの悪い物を置くこと禁止

本体に重量物やバランスの悪い物は載せないで下さい。破損や転倒による火傷の危険があります。また、お子様が本体に乗らないよう十分注意して下さい。

⊘ 燃焼中の移動・接触禁止

燃焼中の本体を移動させたり、接触による転倒が発生すると火災や火傷の危険があります。必ず付属のワイヤーとペグを使用し本体を地面に固定して下さい。また、使用中は本体を移動させないで下さい。

⊘ 次の場所や状況での使用禁止

- 屋内および可燃性の床の上
- 水平でなく、不安定な場所
- 燃えやすいものが近くにある場所
- 強い風、雨の場合
- 人混みの中
- お子様だけの使用

⊘ 可燃物の接触と近くに置く事の禁止

使用中は火の粉が舞い上がり、本体は非常に高温となります。可燃物やガスボンベ等の高温環境に弱い物を接触させたり近くに置かないで下さい。延焼爆発の危険があり大変危険です。

⚠ 注意

⚠ 煙の注意

着火から燃焼が安定するまでの間と、燃料が少なくなり燃えきまでの間は煙が発生します。人ごみの中や住宅街、交通の妨げになる場所などでは使用はしないで下さい。

⊘ 修理・改造の禁止

不完全な修理及び改造は危険ですのでおやめください。交換部品の購入はお買い求めの販売店もしくは弊社までご相談下さい。

⚠ 落下注意

ファイナルヴォルケーノIIは軽量化のため、薄い金属板でできています。強い衝撃は破損・組み立て不具合の原因となりますので、落下等の取扱いは十分ご注意下さい。

⚠ 金属端面での裂傷注意

本体外装、付属ペグ先端及びファンケース端面での裂傷には十分注意して下さい。本体の組立・運搬・固定は作業用手袋を装備の上実施して下さい。

2 各部の名称・構造・仕様

USBtypeC差込口

ファンモーター

ファンケース

上部給気穴

燃焼炉

給気穴

本体外装

燃焼炉支柱

本体底板

仕様	
品名	ファイナルヴォルケーノII
材質	外装：アルミニウム（黒アルマイト処理） ※使用に伴い変色の可能性があります。 ファンケース、本体底板：SUS304 燃焼炉：SUS430
寸法	上部：φ160 下部：φ240（円錐型） 高さ：約345mm
重量	約2.8kg
ペレット	満タン：約600g 燃焼時間：約40分
定格電圧	5V
定格電力	約2.5W（10000mAhで約16時間）
給電コネクタ	USBtypeA → USBtypeC ※USBtypeC → USBtypeCコネクタはご使用になれません。

※細部の仕様は予告なしに変更になる場合があります。

内容物	
ファイナルヴォルケーノII本体 ※ファンケース組込済	ペレット追加用ひしゃく
本体固定ワイヤー ×3	本体取扱説明書
ワイヤー固定用ペグ ×3	ペレット1.2kg（約2回分）
電源コード	着火材2回分

3 ご使用方法

《使用燃料について》

木質ペレットの使用を推奨いたしますが、乾燥した薪や小枝、木炭など様々な木質燃料で楽しみいただけます。

ただし燃料により炎が高く上がる、点火しにくい等の木質ペレットとは異なる特徴がありますので、十分ご注意の上で楽しみ下さい。

※液体（ジェル状）燃料、化石燃料は使用しないで下さい。

STEP 1

本体設置

※作業用手袋、または革手袋を装備して下さい。



付属の電源コードの USBtypeC 側をファンケースに根元まで差し込みます。使用中の転倒を防ぐため、本体を付属のワイヤーとペグを用いて地面に固定します。ワイヤーの端部をワイヤー接続金具に引っ掛け、ピンと張ります。もう片方の端部にペグを差し込み地面に打ち込み固定します。これをワイヤー接続金具 3 点に対し行って下さい。

※ワイヤーはゆるみの無いようピンと張って固定して下さい。ゆるみがあると本体が容易に転倒し大変危険です。

STEP 2

燃料投入



木質ペレットなどの燃料を燃焼炉へ投入します。

※上部給気穴を塞ぐと給気不足によりうまく着火しない可能性があります。投入着火材が上部給気穴の下になる程度に留めて下さい。

※太すぎる燃料、濡れている燃料は使用しないで下さい。着火せず大量の白煙が発生します。

STEP 3

着火



ライター等を用いて着火材に火をつけ、燃焼炉内に投入します。着火材全体に炎が回ったことを確認後、少量のペレットを着火材上にふりかけます。

※振りかけるペレットが多いと着火材の炎が消えますので少量に留めて下さい。

付属の電源コードのUSBtypeA側をモバイルバッテリーに接続します。ファンが回り始め燃焼炉内に燃焼用空気が供給されます。着火材の炎が投入燃料に燃え移り着火します。

※灯油等の化石燃料は使用しないで下さい。

STEP 4

燃焼



燃焼時間は投入燃料の種類や量により異なります。

《本体外装の変色》

長期の使用や大きな炎により本体外装が変色する可能性があります。本体動作に影響はありません。

《燃料の追加投入》

燃焼時間を延長したい場合、燃料の追加投入が可能です。ペレット燃料の場合は付属のひしゃくを使用して、燃焼状態を確認しながら少しずつ追加して下さい。投入した燃料から白煙が発生している場合は、新たな追加投入はおやめ下さい。燃焼が追い付かず多量の白煙が発生し消火したり、炎が高く上がり過ぎやけどの可能性があります。

※追加投入時は革手袋を着用し火傷に注意して下さい。

STEP 5

消火と片付け

※作業用手袋、または革手袋を装備して下さい。



炎をお楽しみいただいた後、燃焼炉内の熾火が完全になくなり、本体が十分冷却されるまでファンモーターを連続運転して下さい。本体が十分冷却された後、モバイルバッテリー側電源コードを抜きモータを停止させます。本体を傾け長めの刷毛などを用いて燃料炉内に残った燃焼灰を掻き出します。

※燃焼灰はお住いの条例に従い廃棄してください。本体外装の汚れをふき取り本体、各パーツをダンボールに収納して下さい。

※この作業はやけどの危険をとまいますので、本体を完全に冷却させた後に実施して下さい。

STEP 6

お手入れ・保管

本製品は金属を使っているため、使用環境により錆や変色が発生する場合があります。汚れをふき取り乾燥させて保管して下さい。また、燃料炉は初回ご使用後から錆び始めますが、本体動作に影響はありません。錆が進み燃焼炉が割れてしまった場合は交換が必要です。